Bedienungsanleitung BDE-D automatische Türsysteme – das ist record!



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Kurzbeschreibung	3
1.2	Technische Daten	3
2	Darstellung der Warnhinweise	4
3	Teile Kennzeichnung	5
4	Verbindung zur Steuerung	6
5	Tastenfunktionen	7
6	Wichtige Hinweise	8
7	Betriebsart wählen	9
8	Funktionen ausführen	10
9	Informationen auslesen	11
10	Störungsanzeigen	12
11	Bediensperre	13
12	Parameter mit Schieberegler	14
13	Störungsbehebung	15

1 Allgemeines

1.1 Kurzbeschreibung

Die elektronische Bedienungseinheit BDE-D ist eine komfortable Ein- und Ausgabeeinheit für die Bedienung und Programmierung von Steuergeräten in unseren Türantrieben.

Logisch angeordnete Tasten erlauben eine intuitive Bedienung der Tür und Navigation durch die antriebsspezifische Menüstruktur. Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung vermittelt Angaben und Informationen zum Türzustand mittels Symbolen und Klartext.

Es stehen mehrere Sprachen zur Auswahl, was einerseits die Benutzerfreundlichkeit erhöht und andererseits Interventionen im Service erleichtert.

Die Verbindung zu den Steuergeräten erfolgt jeweils über den CAN-Bus.

1.2 Technische Daten

Speisespannung:	24 VDC vom CAN-Bus	
Anschlussleistung:	< 2 W	
Dimension Frontplatte:	60 x 60 mm, einbaubar in Systeme von Feller oder Jung	
Dimension Einbauversion:	92 x 44 mm	
Temperaturbereich:	-20 +50°C	
Auflösung LCD-Grafikdisplay:	112 x 64 Pixel, Hintergrundbeleuchtung	

2 Darstellung der Warnhinweise

In dieser Anleitung werden zur einfacheren Verständlichkeit verschiedene Symbole verwendet:

HINWEIS

Hinweise und Informationen, die für den richtigen und effizienten Arbeitsablauf hilfreich sind.



WICHTIG

Besondere Angaben, die für eine einwandfreie Funktion der Anlage unerlässlich sind.



WICHTIG

Wichtige Angaben die gelesen werden müssen, die für eine einwandfreie Funktion der Anlage unerlässlich sind.



A VORSICHT

Gegen eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen und Sachschäden führen könnte.



Gegen eine latent vorhandene gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder dem Tod und erheblichem Sachschaden führen kann.



Gegen eine unmittelbar gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen kann.



Gegen eine unmittelbar oder latent vorhandene gefährliche Situation, die zu einem elektrischen Schlag und danach zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen kann.

Teile Kennzeichnung

- E

 \bigcirc

44

1	Folientastatur mit 6 Tasten	8	Navigationshilfe im Menu (Bildlaufleiste)
2	Navigationsangaben	9	Menuzeilen (Verweis auf Untermenu)
3	LCD-Anzeige	10	Schieberegler
4	Statusanzeigen (z.B. Kindersicherung, re- duzierte Öffnung)	11	DIP-Schalter CAN-Abschluss / Umschal- tung BDE 1 oder 2
5	Betriebsart (Symbol und Text)	12	Anschluss CAN-Bus
6	Menuüberschrift	13	Anschluss für externe Bediensperre
7	Cursor, aktive Menuzeile		



0

12

1 0000

NO

0000

11

13

BDE-D

13

16

4 Verbindung zur Steuerung

Anschluss an den CAN-Bus: 1)

Verbindungskabel am CAN-Anschluss anschliessen und mit dem CAN-Anschluss der Steuerung verbinden (Adern paarweise verdrillt).



Tastenfunktionen

Tastenfunkti	ionen
1	Automatik-Betrieb
• •	Daueroffen-Betrieb
0	Einbahn-Betrieb
Ð	Verriegelt
×	STA: reduzierte Öffnungsweite
	DFA: Handbetrieb
$\langle \rangle$	- Anzeige von Zusatzinformationen
record	- Zugriff auf Parameter-Menü
	- Einleiten der Bediensperre
	- Neustart STG > 5 s drücken
	- Neustart Hardware BDE-D > 12 s drücken
	Menupunkt auswählen, Eingabe bestätigen
+	- Bewegungsrichtung nach unten bei der Anwahl der Menupunkte
\Leftrightarrow	- Schieberegler nach rechts für Wert erhöhen
	- Bewegungsrichtung nach oben bei der Anwahl der Menupunkte
B	- Schieberegler nach links für Wert vermindern
*	Menupunkt verlassen, abbrechen (ohne zu speichern)
С	



HINWEIS

Automatische Rückkehr zur Hauptansicht 3 Min. nach letzter Eingabe.



Wichtige Hinweise

WICHTIG

Das unsachgemässe Verändern der Einstellungen kann die einwandfreie und sichere Funktion der Anlage beeinträchtigen!

Zugriff auf die Parameter			
Endkunde oder Betreiber der Anlage	Tastenfolge:		
	E		E
	record	*	record
	Parameter oder	Daten, die im Ste	euergerät nicht
	oder als unbekar	nnte Werte vorha	nden sind, ent-
	halten ein Frage	zeichen und könr	nen je nach Typ
	unterschiedlich c	largestellt werder	ז.
		Vit Schieberegler	•
		Schliessgeschw.	
		0 10 20 30 40	

7 Betriebsart wählen

STA Schiebetürantrieb

	Betriebsart	Anzeigesymbol
1	Automatik	Automatik
	Daueroffen	Daueroffen
0	Einbahn	Einbahn
• • • •	Handbetrieb	Handbetrieb
	Verriegelt	Verriegelt oder OFF
*	Reduzierte Öffnungsweite	Automatik

DFA Drehflügeltürantrieb

	Betriebsart	Anzeigesymbol
+	Automatik	
		Automatik
	Daueroffen	
		Daueroffen
0	Einbahn	Einhahn
â	Verriegelt	Verriegelt oder Aus
*	Handbetrieb	Handbetrieb





Informationen auslesen

9

10 Störungsanzeigen

Störungsanzeigen	
	Aktuelle Betriebsstörungen des Antriebssystems werden in der Hauptan-
	sicht angezeigt.
	Nach 2 s wechselt die Anzeige zwischen normal / invers.
E record	Temporäre Rückkehr in die Hauptansicht für 4 s.
Master / Slave Installatio	nen
	Zwischen der aktuellen Störung des Master- und Slave-Antriebs kann ge- wechselt werden.
	Blättern in den Störungsanzeigen. A 38 Master 1/2 Temp. motor 1 aktiv
	Temporäre Rückkehr in die Hauptansicht für 4 s nach dem Blättern in den
	Störungsanzeigen.

11 Bediensperre



HINWEIS

Das unerwünschte Manipulieren an der Bedieneinheit durch nicht autorisierte Personen, kann auf einfache Weise erschwert werden.

Bediensperre über Tasta	tur		
		Tastenfolge zum Sperren	:
	E	*	-
		Angezeigtes Symbol	
	Т	astenfolge zum Entsperre	n:
	E	*	
Elektronische Bedienspe	rre		
	Zur Aktivierung der elektr	onischen Bediensperre d	ie Verbindung zwischen
	J2 / 1-2 öffnen (siehe Ans	schlussschema).	
		Angezeigtes Symbol	

12 Parameter mit Schieberegler

Beispiel Schliessgeschwindigkeit				
	*	E Zugriff auf die Parameter in der Benutzerebene		
E () record		Im Menu Fahrkurve zu Menupunkt Schliessgeschwindigkeit und bestätigen		
+	E record	Im Menupunkt Schliessgeschwindigkeit die gewünschte Geschwindigkeit auswählen		
+		Geschwindigkeit erhöhen 0 = Minimum 40 = Maximum		
-		Geschwindigkeit vermindern		
		Faste gedrückt halten für kontinuierliches Verschieben		
E record		Wert übernehmen und im STG speichern		
* c		Menupunkt verlassen		
		Parameter Fahrkurve DOffenzeit Antrieb Fahrkurve Schliessgeschw. DÖffnungsgeschw. Beschleunigung Schliessgeschw. 0 ' 10' 20' 30' 40		

13 Störungsbehebung

Symptom / Fehler ! Mögliche Ursache → Massnahmen		
Keine Anzeige nach Verbindung mit STG		
! Falsches Verbindungskabel, falsche Steckerbelegung		
→ Anschlüsse der CAN-Verbindung überprüfen		
Anzeige nach Verbindung mit STG		
Licht EIN/AUS?		
! Nur Testprogramm geladen		
→ Testprogramm beenden, SW Update mit FPC 902		
Anzeige schlecht lesbar		
! Kontrast zu tief oder zu hoch eingestellt		
→ Parameter / Bedieneinheit / BDE-D / Kontrast anpassen		
"?" in der Anzeige / bei Parameter		
! Wert im STG unbekannt oder nicht vorhanden		
→ Parameter programmieren oder STG updaten		

Kontakt

→ Deutschland

record Türautomation GmbH – D-42111 Wuppertal – Tel.: +49 202 60 90 10 – www.record.de

⇒ Österreich

record Austria GmbH – A-2380 Perchtoldsdorf – Tel.: +43 1 865 88 75 – www.record.co.at

→ Schweiz

record Türautomation AG – CH-8320 Fehraltorf – Tel.: +41 44 954 91 91 – www.record.ch

→ Hauptsitz

agtatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Schweiz tel.: + 41 44 954 91 91 – e-mail: info@record.group – www.record.group Subject to technical modifications – Copyright © agtatec ag – n°102-903109271 – Manufacturer: agtatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Switzerland

