

Verarbeitungshinweis Plan-Kimmziegel - Trennen und Verlegen



Die Palette Plan-Kimmziegel



Ein einfaches Hilfsmittel (z.b. Eisen)



Ziegel mit Sollbruchstelle unten entnehmen



Vorbereitung zum Trennen



Trennen - Eigengewicht des Ziegels genügt



Geschliffene Seite nach oben ins Mörtelbett legen