





Schrauben gegurtet

• Schraubenanzahl pro Gurt: 166 oder 125 Stück je nach Abmessung.

Passend für Maschinen und Vorsätze

HOLZ-HER	3350/3352/3362 Magazinschrauber
	3337 Magazinschrauber
Prebena	9D-62-45 CS
Würth	ASSYmat® 50 mit HS16
	ASSYmat® 80 mit HS16
	ASSYmat® 50-S mit TS 16

= AW® 20

		ASSY®mat 50	ASSY®mat 50-S	ASSY®mat 80	ASSY®mat 80 mit Umrüst- satz	ASSY® plus	ASSY® plus	ASSY® 3.0	ASSY® 3.0	ECO <i>FAST</i> ®	Schnellbaus	chrauben 	VE St.
Materic beschic						gelb verzinkt	A2	gelb verzinkt	gelb verzinkt	gelb verzinkt	Stahl phos.	Stahl phos.	
Gewind	le	M5	M5	M6	M5	Teil- gewinde	Teil- gewinde	Teil- gewinde	Voll- gewinde	Teil- gewinde	Teilgewinde (doppelt)	Teilgewinde (grob)	
Ømm	Länge mm					ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.	
3,9	25	_	Х	_	_	_	_	_	_	_	017923925	0179 439 25	
	35	_	Х	_	_	_	_	_	_	_	017923935	0179 439 35	1
	45	-	Х	-	-	_	_	_	_	_	0179 239 45	0179 439 45	1
	25	Х	-	-	Х	_	_	0163 740 025	_	_	-	_	
	30	Χ	-	_	Χ	_	_	0163 740 030	-	_	-	_]
4	35	Х	-	-	Χ	0163 840 035	_	0163 740 035	-	017334 35	-	_	1
	40	Х	_	_	Х	0163 840 40	0166 940 40	0163 740 040	-	017334 40	_	_	1000
	45	Х	-	-	Х	0163 840 45	0166 940 45	0163 740 045	0163 940 045	017334 45	_	_	1000
4,5	40	_	_	_	Х	_	_	0163 745 040	_	-	_	_	1
	50	_	_	Х	_	_	0166 945 50	0163 745 050	0163 945 050	0173 345 50	_	_	1
	60	-	-	Х	-	_	0166 945 60	0163 745 060	0163 945 060	0173 345 60	_	_]
	60	-	-	Х	-	0163 850 60	0166 950 60	0163750060	_	_	_	_	1
5	70	_	_	Х	_	0163 850 70	0166 950 70	0163 750 070	0163 950 070	_	_	_	1
	80	_	_	Х	_	0163 850 80	0166 950 80	0163 750 080	0163 950 080	_	_	_	1

Antrieb	Gewinde M5 Länge 45 mm	Gewinde M6 Länge 45 mm	VE/St.
PH 2	0614 176 679	_	
PZ 2	0614 176 677	0614 176 687	5
AW® 20	0614 542 0	0614 622 0	

ASSY® 3.0 Ø 3,0−4,5 mm

ASSY® 3.0 Ø 5,0−12,0 mm





ASSY® 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. Dübelschrauben, Vor-Nr. 0157, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571, Vor-Nr. 0192, oder Wüpofast®-Schrauben, Vor-Nr. 0186, 0198).