



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
2. Das Profil wird **nach** dem Verkleben der Setzstufe aufgesetzt und befestigt. Soll das Profil nach dem Verlegen des Bodenbelages auf der Treppe aufgesetzt werden, empfehlen wir unsere Profiltypen 700, 706 A+C, 708 N und 707 A+C.