

# RENOVIERUNGSFENSTER MEALUXIT 1992 - 2005

## MONTAGEANLEITUNG



1. Bestandsflügel und Beschläge ausbauen
2. Flügel des neuen Fenstereinsatzes aushängen
3. Blendrahmen mit Fußpunkten nach unten in Zarge stellen und mit Schraubzwingen fixieren
4. Blendrahmen mit beigelegten Schrauben links und rechts im Bohrloch an der Zarge befestigen (Schrauben links und rechts gleichmäßig im Wechsel festziehen)



5. Zwischenraum außen zwischen Fenstereinsatz und Zarge abdichten (alternativ Dichtmasse vor dem Einbau des Flügels auf die Zarge/ Blendrahmen auftragen)
6. Zwischenraum innen zwischen Fenstereinsatz und Zarge abdichten
7. Flügel des Fenstereinsatzes einhängen und Griffolive montieren