

### **Montageempfehlung roof tex**

- » Das roof tex ist mit sauberen Handschuhen (Baumwolle) zu montieren.
- » Für die Montage wird ein Befestigungsset benötigt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.
- » Das roof tex ist ein hochwertiges, akustisch wirksames Element, welches mit herkömmlichen bauaufsichtlich zugelassenen Unterkonstruktionen abgehängt werden kann.
- » acoustictex empfiehlt, für die Unterkonstruktion das im Lieferprogramm enthaltene Seilsystem zu verwenden.
- » An der Rückseite des roof tex befinden sich zwei vormontierte Montageprofile.
- » Mit Hilfe dieser Profile kann das Deckensegel leicht revisionierbar abgehängt werden.
- » acoustictex weist ausdrücklich darauf hin, dass das roof tex bei einer nicht waagerechten Montage bauseits gegen Verschiebung gesichert werden muss.

### **Montageablauf**

1. Einmessen der Bohrungen
2. Bohren und Setzen des Bohrlochs
3. Befestigen des größeren Gewindestücks unter der Decke
4. Durchführen des Drahtseils durch das kleinere Gewindestück
5. Am unteren Ende das Seil durch Drahtseilenschloss führen.
6. Befestigen des Ankerwinkels am Drahtseilenschloss
7. Kleines Gewindestück mit dem größeren unter der Decke verbinden.
8. Ausrichten der Abhanghöhe und einhängen des roof tex.

