# Cotto



steigender Beliebtheit erfreut.

Der Fachmann sagt: "Cotto lebt".

Diese Besonderheit muss beim Verlegen von Cotto-Belägen berücksichtigt werden. Sorgfältige Handwerksarbeit vom Fachmann, die geeigneten Verlegewerkstoffe und die werterhaltende Pflege garantieren exklusive Schönheit auf Dauer.

Seit vielen Jahrhunderten ist Cotto als ein Baumaterial bekannt, das immer wieder neue, interessante Variationsmöglichkeiten bietet, dabei aber von gleichbleibender Schönheit ist. Der eigenständige Charakter und die vielfältigen Einsatzbereiche haben dazu beigetragen, dass sich Cotto in der Architektur

Cotto-Beläge können auf allen Untergründen verlegt werden. Wegen ihres hervorragenden Wärmespeichervermögens werden Cotto-Beläge auch gerne in Verbindung mit Fußboden-Heizsystemen eingesetzt.

#### Grundieren

■ je nach Untergrund

(Siehe S. 8/9 "Untergründe – was tun?")

## **Abdichten**

■ je nach Einsatzbereich

(Detaillierte Informationen siehe S. 11 "Abdichten")

# Verlegen

## gering verformungsfähig:

 PCI Midiment, Platten-Verlegemörtel für Kleberbettdicken von 5 bis15 mm. Zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund und Toleranzen im Plattenmaterial

#### verformungsfähig:

- PCI Nanoflott light, leichter standfester Fließbettmörtel zum weitestgehend hohlraumfreien Verlegen am Boden
- PCI Carrament, Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturwerksteinbeläge
- PCI Rapidflott, schneller Fließbettmörtel

## Verfugen

# wasser- und schmutzabweisend, ab 1 mm Fugenbreite:

 PCI Nanofug, variabler Flexfugenmörtel für alle keramischen Beläge und alle Fugenbreiten

# 5 bis 20 mm Fugenbreite:

 PCI FT Fugenbreit, Zementfugenmörtel für Spaltklinker, großformatige Platten und Cotto

## elastisch schließen:

- Silikon-Dichtstoff PCI Silcoferm S, geruchsneutral
- Silikon-Dichtstoff PCI Silcofug E