



Oberflächenbehandlung von HZ-Profilen

Dieses technische Arbeitsblatt gibt Auskunft über empfohlene Oberflächenbehandlung von HZ-Sockelleisten und HZ-Steigstrangprofilen: Reinigung, Anstrich, Versiegelung und Tapezieren.

Reinigen und Pflegen

HZ-Sockelleisten, HZ-Formteile und HZ-Steigstrangprofile werden mit einem feuchten Tuch gereinigt, auch unter Verwendung von Seifenlaugen oder Kunststoffreinigern. Nicht gestattet ist die Verwendung von Lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Putzmitteln und Reinigern.

Farbanstrich

HZ-Kunststoff-Hohlkammerprofile

HZ-Sockelleisten, HZ-Formteile und HZ-Steigstrangprofile ohne Dekorfolie können bedarfsweise mit einem lösungsmittelfreiem Anstrich versehen werden. Dazu:

- Profil fettfrei reinigen
- Oberfläche mit feinem Schleifvlies (≥ 400) leicht anrauen
- staubfrei säubern
- Anstrich ausschließlich mit wasserbasierter Latex- oder Acrylfarbe
- Innenfarben für Wohnraum wählen

Keinesfalls lösungsmittelhaltige Farben oder Lacke verwenden!

HZ-Holzwerkstoffleiste Natur (Artikel 134 / Artikel 5134):

Diese unbehandelte HZ-Sockelleiste ist für deckenden Anstrich vorgesehen:

- wenn gewünscht und möglich, Schraubenkopf, Senkung, etc. verspachteln und entsprechend überschleifen
- staubfrei säubern
- Oberfläche mit feinem Schleifvlies (≥ 400) leicht anrauen
- staubfrei säubern
- Grundierungsanstrich (wasserlösliche Acrylgrundierungen)
- deckender Anstrich mit wasserlöslichen Acryllacken, geeignet für Wohnraum

Keinesfalls lösungsmittelhaltige Farben oder Lacke verwenden!



Versiegelung

HZ-Holzwerkstoffleiste mit Echtholz furnier

(Artikel 138 / Artikel 5138):

Diese unbehandelte HZ-Sockelleiste ist grundsätzlich für eine abschließende Oberflächenbehandlung vorgesehen. Mögliche Versiegelung:

- Lasur
- Beize
- Klarlack
- Parkettsiegellack
- Wachs
- geeignet für Wohnraum wählen

Keinesfalls lösungsmittelhaltige Lasuren oder Lacke verwenden!

Tapezieren

Vorrangig HZ-Steigstrangprofile aber auch HZ-Sockelleisten aus Kunststoff und die HU-Formteile ohne Dekorfolie können bedarfsweise mit handelsüblichen Raufaser- oder Papiertape-ten tapeziert werden.

- Kunststoffprofil mit feinem Schleifvlies (≥ 250) leicht anrauh-en
- staubfrei säubern
- Kunststoffprofil tapezieren
- für PVC-Untergrund geeigneten Tapetenkleister verwenden

Dokument überarbeitet: 22.11.2017

Dokument gültig ab: 22.11.2017

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Hans Weitzel GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-55218 Ingelheim
Tel: 06132 / 79089-0
Fax: 06132 / 7836-21
verkauf@hz-weitzel.de