

RINNENVERBINDER

Mit dem GRÖMO Rinnenverbinder lassen sich zwei Rinnen mit wenigen Handgriffen miteinander verbinden. Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich hierbei um eine starre Verbindung handelt. Zum Ausgleich von thermisch bedingten Längenänderungen sind ggf. zusätzlich Bewegungsausgleichselemente zu montieren.



SCHRITT 1

Biegen Sie die Sicherungsflasche unterhalb des Klappverschlusses nach außen.



SCHRITT 2

Stecken Sie den Wulstverbinder in die Wulst der ersten Rinne und schieben Sie anschließend die zweite Rinne bis zum Fixpunkt auf den Wulstverbinder (bei Reparatur nicht nötig).



SCHRITT 3

Die entstandene Fuge soll ca. 5 mm betragen.



SCHRITT 4

Hängen Sie den Rinnenverbinder am Wasserfalz der Rinne ein und ziehen Sie ihn erst leicht nach unten und anschließend Richtung Rinnenwulst nach vorne. Achten Sie darauf, dass die Dichtlippen sanft an der Rinne anliegen und nicht gequetscht werden.



SCHRITT 5

Setzen Sie die Verschlussklammer auf die Wulst und lassen Sie den Verschluss mit leichtem Gegendruck zuschnappen.



SCHRITT 6

Biegen Sie die Sicherungsflasche über den Schnappverschluss. Fertig.