

## STECKRINNENBODEN

Beim GRÖMO Steckrinnenboden wählen Sie zwischen dem linken bzw. rechten Endstück. Dank Einstecknut hält der Steckrinnenboden von alleine, so dass Sie beide Hände zum Kleben bzw. Löten frei haben.



### SCHRITT 1

Schleifen Sie die Klebeflächen von Rinne und Steckrinnenboden an.



### SCHRITT 2

Reinigen Sie die angeschliffenen Klebeflächen mit einem geeigneten Reiniger (z.B. INNOTEK Repaplast Cleaner) und lassen Sie diesen 10 Minuten abfließen.



### SCHRITT 3

Stecken Sie den Rinnenboden auf die Rinne.



### SCHRITT 4

Tragen Sie eine ca. 8 mm dicke Kleberaupe eines geeigneten Klebers (z.B. INNOTEK Adheseal) auf der Innenseite der Rinne auf. Alternativ können Sie den Steckrinnenboden auch verlöten.



### SCHRITT 5

Ziehen Sie die Kleberaupe mit einer Fugenkarte ab. Fertig!