

## weber.fug 885

### Primer für nicht saugende Untergründe

#### Voranstrich zur Verbesserung der Haftung zwischen nicht saugenden Untergründen und dem Fugendichtstoff

---

##### Anwendungsgebiet

- für nicht saugende Untergründe

---

##### Produkteigenschaften

- verbessert die Haftung zum Untergrund

---

##### Anwendungsgebiet

Voranstrich zur Verbesserung der Haftung zwischen nicht saugenden Haftflächen und Silikonfugendichtstoffen.

---

##### Produktbeschreibung

weber.fug 885 ist eine werksmäßig hergestellte Grundierung.

---

##### Zusammensetzung

Lösemittel, Acryl-Silikonharz

---

##### Produkteigenschaften

verbessert die Haftung zum Untergrund

---

##### Technische Werte

Auftragswerkzeug: Lappen/ Tuch

---

##### Qualitätssicherung

weber.fug 885 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

---

##### Allgemeine Hinweise

Bei der Vielzahl unterschiedlicher Materialien mit denen Dichtstoffe in Berührung kommen und den stark unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten, ist keine allgemein gültige Aussage zu treffen. Bitte ggf. Vorversuche durchführen.

---

##### Besondere Hinweise

An Materialien, die an die aufliegende Dichtungsmaße leicht wandernde Bestandteile abgeben können, z. B. hochweichmacherhaltiges PVC, Teer oder Bitumen, ist keine oder keine ausreichende Haftung zu erzielen.  
Sicherheitshinweise beachten!

---

##### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und Verunreinigungen sein.

---

##### Verarbeitung

Primer mit Lappen oder Tuch dünn auftragen.

Bei der Verarbeitung ist der Kontakt mit Feuchtigkeit so gering wie möglich zu halten. Die Gebinde sollten daher geschlossen aufbewahrt werden. Der aktuelle Bedarf kann in kleinere, offene Gebinde umgefüllt werden. Er ist innerhalb möglichst kurzer Zeit, spätestens innerhalb von 2 Stunden, zu verbrauchen. Bei Kristallbildung ist die Haftvermittler-Wirkung vermindert.

Nach einer Abluftzeit von ca. 30 Minuten kann das Silikon aufgetragen werden

## weber.fug 885

Primer für nicht saugende Untergründe

---

### Materialbedarf

---

bei einer 10 mm tiefen Fugenwandung:	ca. 1,0 ml/m
bis 5,0 ml/m	

---

### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit
Flasche	250 ml

---

### Produktdetails

#### Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material 18 Monate lagerfähig.