

Klebstoffempfehlung PURLINE BIOBODEN

Generelle Hinweise:

- Die Untergrundvorbereitung hat gemäß VOB DIN 18365 zu erfolgen. Die einschlägigen Merkblätter, wie z. B. TKB Merkblatt Nr. 8 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“ sind zu beachten.
- Um eine optimale Benetzung des FleeceTEC-Rückens zu erzielen, sind PURLINE-Bodenbeläge in das halbnasse Klebstoffbett (Tack-Phase) einzulegen.
- Maximal so viel Klebstoff auftragen wie während der Einlegezeit verlegt werden kann.
- Die Windmüller GmbH empfiehlt für die Produkte wineo 1000, 1200 und 1500 zum Kleben eine **A2-Zahnung** (Auftragsmenge gemäß Angabe der Klebstoffhersteller) für den Auftrag der Klebstoffe. Für die Klebung von **PURLINE acoustic** empfehlen wir die Verwendung einer **TKB B1-Zahnung**. Diese Empfehlungen können von den Angaben des jeweiligen Klebstoffherstellers abweichen.
- Bahnenbeläge nach Einlegen des Belages ins Klebstoffbett direkt mit Anreibekork oder Stielanreiber andrücken. Anschließend zeitversetzt (ca. 15 Minuten) mit schwerer Walze (mind. 50 kg) anwalzen.
- Planken oder Fliesenformate sind nach dem Einlegen ins Klebstoffbett direkt mit einer Handandrückrolle anzureiben. Anschließend zeitversetzt (ca. 15 Minuten) mit schwerer Walze (mind. 50 kg) anwalzen.
- Verwenden sie ausschließlich Klebstoffe, die
 - emissionsarm,
 - lösungsmittelfrei
 - bzw. RAL UZ113 (Blauer Engel) oder EC1 zertifiziert sind.
- In Bereichen mit hohen Gewichtsbelastungen, starker Sonneneinstrahlung, intensiver dynamischer Beanspruchung, etc. ist der Einsatz von Kontakt- oder Reaktionsharz-Klebstoffen zu empfehlen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie bitte unsere Hotline.
- Wir empfehlen die Verarbeitung aller benötigten Komponenten (z.B. Haftgrundierung, Spachtelmassen, Klebstoffe etc.) aus einem System, d. h. von einem Hersteller.
- Beachten Sie die Angaben und Verarbeitungsvorschriften der Klebstoff- und Spachtelmassenhersteller.

Klebstoffe für die Verlegung von PURLINE Bioboden wineo 1000, 1200 und 1500

Hersteller	Kontakt	Produkt
Ardex GmbH	www.ardex.de	Ardex AF 155 Ardex AF 130 Ardex AF 2224 Ardex AF 180*
Bostik GmbH	www.bostik.de	Stix A 550 Stix A 540 Stix A 790 Stix H 995*

F. Ball and Co.Ltd.	www.f-ball.com	Styccobond F46 Styccobond F48 Plus Styccobond F49 Hybrid PS*
Forbo Eurocol Deutschland GmbH	www.forbo-eurocol.de	Eurocol 644
Kiesel Bauchemie GmbH u. Co.KG	www.kiesel.com	Okatmos star 100 Plus Okatmos star 100
Klebag AG (Sika Gruppe)	www.klebag.ch	Klebamer MFK Klebmul D 299
Mapei GmbH	www.mapei.com	Ultrabond ECO V4 SP Ultrabond ECO VS9, Plus
Saint Gobain Weber GmbH	www.de.weber	weber.floor 4890
Schönox (Sika Deutschland GmbH)	www.schonox.com	Schönox Emiclassic Schönox Protect
Stauf Klebstoffwerk GmbH	www.stauf.de	D5
Thomsit (PCI Augsburg GmbH)	www.thomsit.de	K188E UK 840 UKL 302 PCI
Uzin Utz AG	www.uzin.de	KE 2000 S KE 60 KE 68*
Wakol GmbH	www.wakol.de	D 3320 D 3360 MS 550* D3313 PVC-free
Wulff GmbH & Co. KG	www.wulff-gmbh.de	Wulff Power Tack 100

* Besonders geeignet für Bereiche mit hohem Feuchteintrag, wie z.B. Eingangsbereiche, oder Bereiche mit erhöhter Wärmebelastung durch Sonneneinstrahlung (wie z.B. Wintergärten), starker Beanspruchung im Gewerbe- und Industriebereich oder bei nicht saugenden Untergründen.

Prüfen Sie unbedingt vor der Verlegung, ob der Klebstoff für den vorgesehenen Einsatzbereich und die Art der Belastung geeignet ist. Bei Fragen oder Alternativlösungen zu Klebstoffen wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik der jeweiligen Klebstoffhersteller.

Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung (Stand 03/2022) verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.