

F Können wir den TS 5000 gegen einen TS 5000 ECline tauschen?

- A Ja, der Austausch lässt sich ohne weitere Bohrungen oder Ähnliches vornehmen.
 (Zu beachten ist dabei die Höhe der Gleitschiene)
- F Welche Türschließergrößen lassen sich mit dem TS 5000 abdecken?
- A Mit dem TS 5000 lassen sich die Größen 2-6 stufenlos realisieren.
- F Wir haben eine Funktionsstörung an der Tür, sie lässt sich nur schwer öffnen?
- A Überprüfen Sie, ob die Schließkraft richtig eingestellt ist. Alternativ können Sie hier auch den TS 5000 ECline für barrierefreie, leicht öffnende Türen einsetzen.

- F Welchen Türschließer können wir für alle Montagearten verwenden?
- A Der TS 3000 V lässt sich mit allen vier Montagarten montieren.

F Kann ich den TS 5000 an einer Brandschutztüre montieren?

- A Ja, der TS 5000 lässt sich mit Montageplatte an Türen mit brandschutztechnischer Anforderung bis zu einer Breite von 1.400 mm montieren.
- F Wie stelle ich die Schließkraft am TS 5000 ein?
- A Die Türschließergröße (Schließkraft) lässt sich am TS 5000 komfortabel von vorne einstellen und ablesen.



Sie haben weitere Fragen?

Kontaktieren Sie uns unter: info.de@geze.com