


Produktdetails

# 2520-914

## 2520-914 Wippe offen für Symbol Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - Busch- balance® SI



### Allgemeine Informationen

Typ	2520-914
Bestellnummer	2CKA001731A2008
EAN	4011395190265
Beschreibung	2520-914 Wippe offen für Symbol Schalter / Taster Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster. für Symbole 2525... und 2145...

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter / Taster
Schalterdesign	Busch-balance® SI
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme
Ausführung der	unbehandelt

Oberfläche	glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Ausführung	Einzelwippe
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E1706
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	55 mm
Höhe des Produkts	55 mm
Tiefe des Produkts	15.6 mm
Nettogewicht	19 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.244 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1706
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001022A0656	2000/2 UK Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) 2-polig mit Glühlampe	2000/2 UK	1	Stück

2CKA001012A2034	2000/2 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) 2-polig	2000/2 US	1	Stück
2CKA001012A2042	2000/2 US-101 Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) 2-polig	2000/2 US-101	1	Stück
2CKA001011A0816	2000/3 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) 3-polig	2000/3 US	1	Stück
2CKA001012A1069	2000/6 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2000/6 US	1	Stück
2CKA001012A1143	2000/6 US-506 Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 1 Wippe(n)	2000/6 US-506	1	Stück
2CKA001012A1127	2000/6 USGL Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe	2000/6 USGL	1	Stück
2CKA001022A0474	2000/6 USK Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe	2000/6 USK	1	Stück
2CKA001012A1598	2000/6 USR-503 Wippschalter-Einsatz Wechselschalter ohne Spreize 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2000/6 USR-503	1	Stück
2CKA001012A0954	2000/6/2 US Schalter-Einsatz 2 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2000/6/2 US	1	Stück
2CKA001012A1093	2000/7 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Kreuzschaltung	2000/7 US	1	Stück
2CKA001413A0475	2020 US Cardschalter-Einsatz 1-polig 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Wechsler	2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	2020 US-201 Schalter-Einsatz 1-polig 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Wechsler	2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0491	2020 US-205 Schalter-Einsatz 1-polig 2 Wippe(n) Serientaster 2 Schließer 0 Wechsler	2020 US-205	1	Stück
2CKA001413A0509	2020 US-205-101 Schalter-Einsatz 2-polig 2 Wippe(n) Serientaster 2 Schließer 0 Wechsler	2020 US-205-101	1	Stück
2CKA001413A0517	2020 US-206 Schalter-Einsatz 1-polig Einzeltaster 1 Wechsler	2020 US-206	1	Stück
2CKA001413A0533	2020 USGL Schalter-Einsatz 1-polig Einzeltaster mit Glimmlampe 1 Schließer 0 Wechsler	2020 USGL	1	Stück
2CKA001413A1109	2020 USGL-103 Wipptaster-Einsatz 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) 1-polig 1 Wippe(n) Einzelner Druckknopf mit Neon lamp	2020 USGL-103	1	Stück
2CKA001413A0806	2031 UP Schalter-Einsatz 1-polig 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Wechsler	2031 UP	1	Stück
2CKA001012A2237	2400/5 USK Schalter-Einsatz 2 Wippe(n) Serienschaltung mit LED - nicht austauschbar	2400/5 USK	1	Stück
2CKA001012A2231	2400/6 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2400/6 US	1	Stück
2CKA001022A0660	2400/6 USK Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe	2400/6 USK	1	Stück
2CKA001012A2235	2400/7 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Kreuzschaltung	2400/7 US	1	Stück
2CKA001754A4548	1721 NS-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1555	1721-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	1721-917 Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4552	1722 NS-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1558	1722-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	1722-917 Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001754A4553	1723 NS-914 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1560	1723-914 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723-914	1	Stück
2CKA001754A4554	1724 NS-914 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NS-914	1	Stück

2CKA001725A1561	1724-914 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724-914	1	Stück
2CKA001725A1562	1725-914 Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1725-914	1	Stück
2CKA001754A4549	1732 NS-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4550	1733 NS-914 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4551	1734 NS-914 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NS-914	1	Stück
2CKA001714A0229	2145 KI Tastersymbol Symbol "Klingel" glasklar	2145 KI	1	Stück
2CKA001714A0211	2145 LI Tastersymbol Symbol "Licht" glasklar	2145 LI	1	Stück
2CKA001714A0203	2145 N Tastersymbol glasklar	2145 N	1	Stück
2CKA001714A0237	2145 TR Tastersymbol Symbol "Schlüssel" glasklar	2145 TR	1	Stück
2CKA001433A0432	2525 KI Tastersymbol Symbol "Klingel" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 KI	1	Stück
2CKA001714A0300	2525 KI-10 Tastersymbol, nachleuchtend "Klingel" Symbole Symbol "Klingel" weiß	2525 KI-10	1	Stück
2CKA001433A0036	2525 KI-214 Tastersymbol Symbol "Klingel" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 KI-214	1	Stück
2CKA001433A0424	2525 LI Tastersymbol Symbol "Licht" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 LI	1	Stück
2CKA001714A0299	2525 LI-10 Tastersymbol, nachleuchtend "Licht" Symbole Symbol "Licht" weiß	2525 LI-10	1	Stück
2CKA001433A0028	2525 LI-214 Tastersymbol Symbol "Licht" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 LI-214	1	Stück
2CKA001433A0416	2525 N Tastersymbol weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 N	1	Stück
2CKA001433A0010	2525 N-214 Tastersymbol alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 N-214	1	Stück
2CKA001433A0440	2525 TR Tastersymbol Symbol "Schlüssel/Tür" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 TR	1	Stück
2CKA001433A0044	2525 TR-214 Tastersymbol Symbol "Schlüssel/Tür" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 TR-214	1	Stück
2CKA001433A0457	2525-12 Tastersymbol rot - Busch-balance® SI	2525-12	1	Stück
2CKA001433A0838	2525-13 Tastersymbol ohne grün - Busch-balance® SI	2525-13	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanische Bedienelemente

