

# PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR ZARGENFENSTER THERMO AQUA

## Unbedingt dem Hauseigentümer übergeben!

Das Zargenfenster Thermo AQUA schützt Ihre Kellerräume vor kurzfristig aufstauendem Wasser im Bereich der Kellerfenster. Die Fenster im Auslieferungszustand sind nach der Richtlinie FE-07/1 des ift Rosenheim bis zu einem Wasserpegel von **130 cm wasserdicht** (=24std/0l) und bis zu einem Wasserpegel von **150 cm hochwasserbeständig** (=24std/max.240l).

### Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- 1 Die Dichtigkeit ist nur vollständig verriegeltem Fenster und sauberen und unbeschädigten Dichtungen gegeben.
- 2 Verschmutzungen und Beschädigungen während der Bauphase können die Funktionsweise der Fenster beeinträchtigen. Aus diesem Grund werden die Fenster versiegelt ausgeliefert.
- 3 Um die Funktionsfähigkeit auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die Funktionsfähigkeit der Beschläge und Dichtungen halbjährlich und nach jedem eingetretenen Hochwasser zu überprüfen.
- 4 Die Dichtung sollte einmal im Monat mit lauwarmen Wasser und milder Seife gereinigt werden. Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise des Beschlagherstellers.



- 5** Die Fenster sind Hochwasserschutzfenster und sind in aller Regel und geschlossen zu halten. Eine längere Öffnung der Flügel bedingt die Gefahr von Undichtigkeiten durch Verschmutzung und Beschädigung der Dichtung und erhöht auch die Betätigungskräfte.

Hier sollte insbesondere im Hinblick auf die Funktionstüchtigkeit auf die Kippstellung der Fenster verzichtet werden

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die allgemeinen Lüftungsempfehlungen für Kellerräume