

# KRASO®

EINFACH + DICHT



**KRASO®**

**Bauherren-Komfortpaket - Wand  
Montageanleitung**

# Inhaltsverzeichnis

## Teil 1 KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand

1.	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
2.	Produktbeschreibung .....	4
3.	Lieferumfang und benötigtes Werkzeug .....	6
3.1	Lieferumfang .....	6
3.2	Werkzeug .....	7
4.	Vorbereitung .....	8
4.1	Kernbohrung .....	8
5.	Montage KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand .....	9
5.1	Innendichtelement .....	9
5.2	Außendichtelement .....	10
5.3	KRASO® DKM Drehmomentkontrollmutter .....	11

## Teil 2 Verlängerungsset

6.	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	12
7.	Produktbeschreibung .....	12
8.	Werkzeug .....	12
9.	Montage Verlängerungsset .....	13

## Teil 3 Installationsset

10.	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	14
11.	Produktbeschreibung .....	14
12.	Werkzeug .....	15
13.	Montage KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Wasser - .....	16
13.1	Einführung der Versorgungsleitung / Sekundärdichtung .....	16
13.2	Installation / Primärdichtung .....	17
14.	Montage KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Strom - .....	18
14.1	Einführung der Versorgungsleitung / Sekundärdichtung .....	18
14.2	Installation / Primärdichtung .....	19
15.	Montage KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Telekommunikation - .....	20
15.1	Einführung der Versorgungsleitung / Sekundärdichtung .....	20
15.2	Installation / Primärdichtung .....	21
16.	Montage KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Blind - .....	22
16.1	Installation der Primär- und Sekundärdichtung .....	22
16.2	Nachträgliche Installation .....	23

## **Teil 4 Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung Schuck Gashauseinführung DN 25**

17.	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	24
18.	Produktbeschreibung .....	24
19.	Werkzeug .....	25
20.	Montage Verdreh- und Ausreißsicherung .....	25
20.1	Einführung der Gasleitung .....	25
20.2	Installation .....	26
21.	Nachträgliche Installation .....	28

## **Teil 5 Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung RMA Gashauseinführung DN 25**

22.	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	29
23.	Produktbeschreibung .....	29
24.	Werkzeug .....	30
25.	Montage Verdreh- und Ausreißsicherung .....	31
25.1	Einführung der Gasleitung .....	31
25.2	Installation - starre Ausführung .....	32
25.3.	Installation - flexible Ausführung .....	35
25.4.	Installation/Anschluss an die Gasleitung - starre und flexible Ausführung .....	38
26.	Nachträgliche Installation .....	38

# Teil 1

## KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand

### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die in dieser Montageanleitung aufgeführten Richtlinien und Normen gelten ausschließlich für Deutschland. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Normen und Richtlinien.
- Das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** erfüllt den Anhang B1 der Prüfgrundlage VP 601 von Januar 2008 und ist kompatibel mit Gashauseinführungen, die in Ausführung und Konstruktion ebenfalls dem Beiblatt B1 entsprechen.
- Halten Sie Rücksprache mit dem Architekten bzw. dem ausführenden Installations- und Versorgungsunternehmen.
- Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** und prüfen Sie alle Einzelteile auf Transportschäden, Beschädigungen und Verunreinigungen. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Die Montage des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** sollte nur durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Die jeweiligen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, VDE-Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

### 2. Produktbeschreibung

Das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** enthält alle Komponenten für eine gas- und druckwasserdichte Hauseinführung aller Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) bei unterkellerten Gebäuden (s. Abbildung 2.1). Der Lieferumfang kann je nach gewünschter Ausführung variieren (s. Seite 5). Die Bemaßung entnehmen Sie nachfolgender Tabelle 2.1. bzw. der Abbildung 2.2 auf Seite 5.

Tabelle: KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand - Abmessungen	
Wandstärke von ... bis ...	200 - 500 mm
Durchmesser Kernbohrung min ... max ...	199 - 203 mm
Länge Gesamtsystem	750 mm
Länge x Breite Innendichtelement	225 x 225 mm
Durchmesser Außendichtelement	300 mm
Innendurchmesser Mantelrohre	68 mm
Außendurchmesser Mantelrohre	75 mm

Tabelle 2.1: Abmessungen




Abbildung 2.1: Komponenten




Abbildung 2.2: Abmessungen

# 3. Lieferumfang und benötigtes Werkzeug

Die folgenden Angaben beziehen sich auf das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand - Komplet**, bei der Ausführung **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand - Basis** weicht der Lieferumfang ab. Diesen entnehmen Sie der Tabelle 3.1 auf Seite 6.

## 3.1 Lieferumfang

- **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** - bestehend aus
  - Innendichtelement mit vormontierten Mantelrohren inkl. Schutzkappen für die Aufnahme der Leitungen für Gas, Wasser, Strom Telekommunikation
  - Außendichtelement
  
- **KRASO® BKP - Wand - Verlängerungsset** bestehend aus
  - 8 x Schrumpfschlauch 95/25
  - 4 x Adapterrohr DN 90 mit Schutzdeckel
  
- Installationsset bestehend aus
  - **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Wasser**
    - 2 Schneidschrauben
  - **Sekundärdichtung Wasser**
    - Endstopfen Universal - geteilt -
    - Schlauchverbinder 80
    - 2 Edelstahl-Schlauchsellen
  - **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Strom**
    - 2 Schneidschrauben
  - **Sekundärdichtung Strom**
    - Endstopfen Universal - geteilt -
    - Schlauchverbinder 80
    - 2 Edelstahl-Schlauchsellen
  - **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Telekommunikation**
    - 2 Schneidschrauben
  - **Sekundärdichtung Telekommunikation**
    - Endstopfen Telekommunikation - geteilt -
    - Schlauchverbinder 80
    - 2 Edelstahl-Schlauchsellen
  - **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Blind**
    - 2 Schneidschrauben
  - **Sekundärdichtung Blind**
    - 1 Edelstahl-Schlauchselle
  
- Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashauseinführung Schuck DN 25
  
- Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashauseinführung RMA DN 25
  
- Montageanleitung **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** -
  
- Zollstock

KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand		
Lieferumfang	- Komplett	- Basis
Innendichteelement mit 4 vormontierten Mantelrohren und 4 Schutzkappen	●	●
Außendichteelement	●	●
Verlängerungsset	●	●
Installationsset	●	●
Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashauseinführung Schuck DN 25	●	○
Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashauseinführung RMA DN 25	●	○
Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashauseinführung Voigt DN 32	○	○
Zollstock	●	●

Erklärung: ● = enthalten / ○ = nicht enthalten, optional erhältlich

Tabelle 3.1: Lieferumfang KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand - Komplett bzw. - Basis

## 3.2 Werkzeug

Für eine einfache und komfortable Montage des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** werden noch folgende Werkzeuge und Materialien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Wasserwaage
- Steckschlüssel mit Steckschlüsseleinsatz SW 13 (13er Nuss)

Für die anschließende Installation der Versorgungs- bzw. Reserveleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation, Blind) werden außerdem benötigt:

- Drehmomentschlüssel mit Steckschlüsseleinsatz SW 7 (7er Nuss)
- Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseleinsatz TX 40 (Torx)
- Cuttermesser

# 4. Vorbereitung

## 4.1 Kernbohrung (s. Abbildung 4.1)

- Das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** ist sowohl für Ortbeton- als auch Fertigteilwände geeignet.
- Zur Montage des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** wird eine Kernbohrung oder ein Futterrohr mit einem Durchmesser zwischen mindestens 199 mm und maximal 203 mm benötigt. **Lassen Sie die Kernbohrung nur durch geschultes Personal durchführen!**
- **Achtung:** Die Kernbohrung muss sauber sein! Vor der Montage des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** müssen Unebenheiten, Risse u.ä. in der Kernbohrung ausgeglichen werden. Kernbohrung oder Futterrohr müssen vor der Montage gründlich gereinigt werden!
- Die Wandstärke kann zwischen 200 und 500 mm liegen.
- Der Mindestabstand von Kernbohrung oder Futterrohr zur Kellerwand muss mindestens 50 mm betragen.
- Die Positionierung des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** sollte im Vorfeld mit den Versorgungsunternehmen abgestimmt sein.




Abbildung 4.1: Abmessungen

# 5. Montage KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand

## 5.1 Innendichtelement

- Nehmen Sie das Innendichtelement und schieben Sie es mit den vormontierten Mantelrohren von innen nach außen bis zum Anschlag durch die Kernbohrung (s. Abbildung 5.1).
- Je nach örtlicher Gegebenheit bzw. Vorgabe des Versorgers kann das Innendichtelement waagrecht oder um 45 Grad gedreht montiert werden. Bitte stimmen Sie dies vor der endgültigen Installation ab (s. Abbildung 5.2).




Abbildung 5.1: Innendichtelement, Kernbohrung




Abbildung 5.2: Anordnung der Anschlüsse beim Innendichtelement

## 5.2 Außendichteelement

- Nehmen Sie außenseitig die Schutzkappen von den vormontierten Mantelrohren und bewahren Sie diese auf (s. Abbildung 5.3).
- Schieben Sie das Außendichteelement außenseitig über die Mantelrohre bis in die Kernbohrung, so dass der Flansch des Außendichtelements an der Kellerwand liegt (s. Abbildung 5.4).
- Setzen Sie bis zur Installation der Versorgungsleitungen die Schutzkappen zum Schutz vor Verunreinigungen wieder auf die Mantelrohre (s. Abbildung 5.5).




Abbildung 5.3: Schutzkappen entfernen




Abbildung 5.4: Außendichteelement in Kernbohrung




Abbildung 5.5: Schutzkappen wieder aufsetzen

## 5.3 KRASO® DKM Drehmomentkontrollmuttern

- Überprüfen Sie, ob Innen- und Außendichtelement jeweils direkt an der Kellerwand anliegen.

### Innendichtelement

- Ziehen Sie die vier vormontierten **KRASO® DKM Drehmomentkontrollmuttern** des **Innendichtelements** mit einem Steckschlüssel mit Steckschlüsseleinsatz SW 13 (13er Nuss) im Wechsel über Kreuz an (s. Abbildung 5.7.).
- Das richtige Drehmoment ist durch die **KRASO® DKM Drehmomentkontrollmuttern** vorgegeben und ist erreicht, wenn der erste Widerstand hör- und spürbar überschritten ist (s. Abbildung 5.6.). Ein Drehmomentschlüssel wird nicht benötigt!

### Außendichtelement

- Ziehen Sie die vier vormontierten **KRASO® DKM Drehmomentkontrollmuttern** des **Außendichtelements** mit einem Steckschlüssel mit Steckschlüsseleinsatz SW 13 (13er Nuss) im Wechsel über Kreuz an (s. Abbildung 5.8.).
- Das richtige Drehmoment ist durch die **KRASO® DKM Drehmomentkontrollmuttern** vorgegeben und ist erreicht, wenn der erste Widerstand hör- und spürbar überschritten ist (s. Abbildung 5.6.). Ein Drehmomentschlüssel wird nicht benötigt!

Abbildung 5.6:  
KRASO® DKM – Anziehen bis zum  
ersten hör- und spürbaren Widerstand





Abbildung 5.7: KRASO® DKM – Anziehen beim Innendichtelement

Abbildung 5.8: KRASO® DKM – Anziehen beim Außendichtelement

# Teil 2

## Verlängerungsset

### 6. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage des Verlängerungssets sollte nur durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Die jeweiligen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, VDE-Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!
- Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit des Verlängerungssets und prüfen Sie alle Einzelteile auf Transportschäden, Beschädigungen und Verunreinigungen. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Zur Verlängerung wird bauseitig ein Kabelschutzrohr mit Durchmesser  $\varnothing$  95 - 25 mm benötigt, z.B. **KRASO® FLS 90**.

#### ANFORDERUNG FÜR BAUSEITIGE KABELSCHUTZROHRE:

Verwenden Sie nur Kabelschutzrohre, deren Dichtheit vom Hersteller

- für den **überbauten Bereich** mit **1,0 bar**
- für den **nicht überbauten Bereich** mit **0,5 bar**

angegeben wird

- Die Montage des Verlängerungssets darf nur nach vollständiger Montage des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** erfolgen wie in Teil 1 dieser Anleitung beschrieben. Zur Montage sollte nur das in dieser Montageanleitung empfohlene Werkzeug verwendet werden.

### 7. Produktbeschreibung (s. Abbildung 7.1)

Das Verlängerungsset ist Bestandteil des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** und enthält alle Komponenten zur Verlängerung der vormontierten Mantelrohre des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** mittels eines bauseitig gestellten Kabelschutzrohrs (Durchmesser  $\varnothing$  95 - 25 mm).



Abbildung 7.1: Verlängerungsset

## 8. Werkzeug

Für eine einfache und komfortable Montage des Verlängerungssets wird folgendes Werkzeug benötigt:

- Heißluftpistole (**KEINE** Lötlampe verwenden)

## 9. Montage Verlängerungsset

- Außenseitig Schutzkappen von den vormontierten Mantelrohren abnehmen und jeweils einen Schrumpfschlauch 95/25 über ein Mantelrohr schieben (s. Abbildung 9.1).
- Bauseitiges Kabelschutzrohr  $\varnothing$  95 - 25 mm (z.B. **KRASO® FLS 90**) bündig an das Ende des Mantelrohrs anlegen. Schrumpfschlauch 95/25 bis zur Mitte über den Stoß schieben und mit Warmschrumpftechnik mittels Heißluftpistole vorsichtig verbinden (s. Abbildung 9.1).
- Schrumpfschlauch 95/25 über das Ende der Verlängerung schieben und Adapterrohr anlegen. Schrumpfschlauch 95/25 bis zur Mitte über den Stoß schieben und mit Warmschrumpftechnik mittels Heißluftpistole vorsichtig verbinden (s. Abbildungen 9.2 und 9.3).
- An das Adapterrohr kann nun wie am Ende des Mantelrohrs wahlweise eine Sekundärdichtung oder der Gasabschlussstopfen montiert werden (s. Teil 3).




Abbildung 6.1: Verlingerung der vormontierten Mantelrohre






Abbildung 6.2: Montage des Adapterrohrs DN 90



# Teil 3

## Installationsset

### 10. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage des Installationssets sollte nur durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Die jeweiligen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, VDE-Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!
- Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit des Installationssets und prüfen Sie alle Einzelteile auf Transportschäden, Beschädigungen und Verunreinigungen. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Auch bei Nichtbelegung einer Hauseinführung müssen alle vier **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsätze** montiert werden!
- Die Montage des Installationssets darf nur nach vollständiger Montage des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** erfolgen wie in Teil 1 dieser Anleitung beschrieben. Bei einer Verlängerung muss das Verlängerungsset vor der Montage des Installationssets vollständig montiert sein wie in Teil 2 dieser Anleitung beschrieben.

### 11. Produktbeschreibung

Das Installationsset ist Bestandteil des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** und dient zur gas- und druckwasserdichten Einführung von Versorgungsleitungen bei unterkellerten Gebäuden. Das Installationsset darf nur zusammen mit dem **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** verwendet werden. Das Installationsset enthält die **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsätze - Strom -**, **- Wasser -**, **- Telekommunikation - und - Blind -** als Primärdichtung im Gebäudeinneren, die **Endstopfen Universal - geteilt -** (Strom, Wasser) und **Telekommunikation - geteilt -** und die Schlauchverbinder 80 als Sekundärdichtung gebäudeaußenseitig (s. Abbildung 11.1).

Die vorliegende Montageanleitung bezieht sich exemplarisch auf das Installationsset für das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** ohne eine außenseitige Verlängerung. Die hier beschriebenen Montageschritte sind auf die Montage mit dem mitgelieferten Verlängerungsset mit dem Adapterrohr DN 90 übertragbar.




Abbildung 11.1: Installationsset Bestandteile und Beschreibung

\* stufenlose Scheibentechnik: 26 - 50 mm oder blind

## 12. Werkzeug

Für eine einfache und komfortable Montage des Installationssets wird folgendes Werkzeug benötigt:

- Drehmomentschlüssel mit Steckschlüsseinsatz SW 7 (7er Nuss)
- Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseinsatz TX 40 (Torx)
- Cuttermesser

# 13. Montage

## KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Wasser -

### 13.1 Einführung der Versorgungsleitung / Sekundärdichtung

(s. Abbildung 13.1)

- Außenseitig die Schutzkappe des Mantelrohrs abnehmen.
- Den Schlauchverbinder 80 mit den mitgelieferten Edelstahl-Schlauchschnellen versehen und außenseitig bis zur Mitte über das Ende des Mantelrohrs schieben.
- Ermitteln Sie den Durchmesser der Rohrleitung. Entfernen Sie den Blindstopfen des Endstopfens Universal - geteilt - und passen Sie die Gummidichtung anhand der vorgegebenen, stufenlosen Scheibentechnik (26 - 50 mm oder blind) entsprechend dem Rohrleitungsdurchmesser an.
- Führen Sie die Rohrleitung durch den Schlauchverbinder 80, das Mantelrohr und das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** bis ins Gebäudeinnere.
- Legen Sie die Rohrleitung in den Endstopfen Universal - geteilt - ein und schieben Sie diese bündig bis in den Schlauchverbinder 80. Ziehen Sie beide Schellen des Schlauchverbinders 80 mit einem Drehmomentschlüssel (Steckschlüsseleinsatz SW 7) mit einem Drehmoment von 3 Nm an.




Abbildung 13.1: Einführung der Versorgungsleitung / Sekundärdichtung

## 13.2 Installation / Primärdichtung

- Entfernen Sie den Blindstopfen des **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatzes - Wasser -** und passen Sie die Gummidichtung anhand der vorgegebenen, stufenlosen Scheibentechnik (26 - 50 mm oder blind) entsprechend dem Rohrleitungsdurchmesser an (s. Abbildung 13.2).
- Schieben Sie den **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Wasser -** mit der Gummidichtung voraus über die Rohrleitung bis in das Innendichteelement des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand**. Beachten Sie, dass die Schraublöcher am Dichteinsatz und die Kernlöcher im Innendichteelement übereinander liegen (s. Abbildung 13.3).
- Schrauben Sie die Schneidschrauben gleichmäßig mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseinsatz TX 40 (Torx) in die Kernlöcher bis die Unterseite des Druckrings fest im Innendichteelement aufliegt.




Abbildung 13.2: **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Wasser -** Scheibentechnik




Abbildung 13.3: Montage **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Wasser -** innenseitig

# 14. Montage

## KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Strom -

### 14.1 Einführung der Versorgungsleitung / Sekundärdichtung

(s. Abbildung 14.1)

- Außenseitig die Schutzkappe des Mantelrohrs abnehmen.
- Den Schlauchverbinder 80 mit den mitgelieferten Edelstahl-Schlauschellen versehen und außenseitig bis zur Mitte über das Ende des Mantelrohrs schieben.
- Ermitteln Sie den Durchmesser der Rohrleitung. Entfernen Sie den Blindstopfen des Endstopfens Universal - geteilt - und passen Sie die Gummidichtung anhand der vorgegebenen, stufenlosen Scheibentechnik (26 - 50 mm oder blind) entsprechend dem Rohrleitungsdurchmesser an.
- Führen Sie die Rohrleitung durch den Schlauchverbinder 80, das Mantelrohr und das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** bis ins Gebäudeinnere.
- Legen Sie die Rohrleitung in den Endstopfen Universal - geteilt - ein und schieben Sie diese bündig bis in den Schlauchverbinder 80. Ziehen Sie beide Schellen des Schlauchverbinders 80 mit einem Drehmomentschlüssel (Steckschlüsseleinsatz SW 7) mit einem Drehmoment von 3 Nm an.




Abbildung 14.1: Einführung der Versorgungsleitung / Sekundärdichtung

## 14.2 Installation / Primärdichtung

- Entfernen Sie den Blindstopfen des **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Strom** - und passen Sie die Gummidichtung anhand der vorgegebenen, stufenlosen Scheibentechnik (26 - 50 mm oder blind) entsprechend dem Rohrleitungsdurchmesser an (s. Abbildung 14.2).
- Schieben Sie den **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Strom** - mit der Gummidichtung voraus über die Rohrleitung bis in das Innendichteelement des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand**-. Beachten Sie, dass die Schraublöcher am Dichteinsatz und die Kernlöcher im Innendichteelement übereinander liegen (s. Abbildung 14.3).
- Schrauben Sie die Schneidschrauben gleichmäßig mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseinsatz TX 40 (Torx) in die Kernlöcher bis die Unterseite des Druckrings fest im Innendichteelement aufliegt.




Abbildung 14.2: **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Strom** - Scheibentechnik




Abbildung 14.3: Montage **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Strom** - innenseitig

# 15. Montage

## KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Telekommunikation -

### 15.1 Einführung der Versorgungsleitung(en) / Sekundärdichtung

(s. Abbildung 15.1)

- Außenseitig die Schutzkappe des Mantelrohrs abnehmen.
- Den Schlauchverbinder 80 mit den mitgelieferten Edelstahl-Schlauchschellen versehen und außenseitig bis zur Mitte über das Ende des Mantelrohrs schieben.
- Ermitteln Sie den/die Durchmesser der Medienleitung(en): 5 - 13 mm (1x), 7 - 13 mm (3x) und/oder 13 - 21 mm (1x). Entfernen Sie die Blindstopfen des Endstopfens Telekommunikation - geteilt - entsprechend der ermittelten Durchmesser.
- Legen Sie die Medienleitung(en) in die entsprechenden Öffnungen des Endstopfens Telekommunikation - geteilt - ein und führen Sie die Medienleitung(en) durch den Schlauchverbinder 80, das Mantelrohr und das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** bis ins Gebäudeinnere.
- Schieben Sie den Endstopfen Telekommunikation - geteilt - über die Medienleitung(en) bündig bis in den Schlauchverbinder 80. Ziehen Sie beide Schellen des Schlauchverbinders 80 mit einem Drehmomentschlüssel (Steckschlüsseinsatz SW 7) mit einem Drehmoment von 3 Nm an.




Abbildung 15.1: Einführung der Versorgungsleitung / Sekundärdichtung

## 15.2 Installation / Primärdichtung

- Entfernen Sie die Blindstopfen des **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatzes - Telekommunikation** - entsprechend der ermittelten Durchmesser (s. Abbildung 15.2).
- Schieben Sie den **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Telekommunikation** - mit der Gummidichtung voraus über die Medienleitung(en) bis in das Innendichteelement des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand**. Beachten Sie, dass die Schraublöcher am Dichteinsatz und die Kernlöcher im Innendichteelement übereinander liegen (s. Abbildung 15.3).
- Schrauben Sie die Schneidschrauben gleichmäßig mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseinsatz TX 40 (Torx) in die Kernlöcher bis die Unterseite des Druckrings fest im Estrichauflauf aufliegt.




Abbildung 15.2: KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Telekommunikation - Blindstopfen mit Durchmessern




Abbildung 15.3: Montage KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Telekommunikation - innenseitig

## 16. Montage

### KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Blind -

- Der **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Blind** - dichtet die Hauseinführung des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** als Reserve bis zu einer späteren Belegung ab.
- Auch bei Nichtbelegung einer Hauseinführung müssen alle vier **KRASO® BKP Dichteinsätze** montiert werden!

#### 16.1 Installation der Primär- und Sekundärdichtung

- Außenseitig die Schutzkappe des Mantelrohrs abnehmen.
- Schieben Sie die Sekundärdichtung Blind außenseitig bis zum Anschlag über das Mantelrohr. Ziehen Sie die Schlauchschelle der Sekundärdichtung Blind mit einem Drehmomentschlüssel (Steckschlüsseleinsatz SW 7) mit einem Drehmoment von 3 Nm an (s. Abbildung 16.1).
- Legen Sie innenseitig den **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Blind** - mit der Gummidichtung voraus in das Innendichtelement des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand**. Beachten Sie, dass sich die Schraublöcher am Dichteinsatz und die Kernlöcher am Estrichaufsatz decken (s. Abbildungen 16.2 und 16.3).
- Schrauben Sie die Schneidschrauben gleichmäßig mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseleinsatz TX 40 (Torx) in die Kernlöcher bis die Unterseite des Druckrings fest im Estrichaufsatz aufliegt.




Abbildung 16.1: Sekundärdichtung Blind




Abbildung 16.2: KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Blind -




Abbildung 16.3: Montage KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Blind - innenseitig

## 16.2. Nachträgliche Installation

- Zur nachträglichen Installation einer Versorgungsleitung lösen Sie die Schneidschrauben des **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Blind** - mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseinsatz TX 40 (Torx) und entnehmen Sie diesen.
- Gehen Sie anschließend wie in den **Abschnitten 10 bis 14** beschrieben vor.
- Den entsprechenden **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Wasser -, Strom - oder - Telekommunikation** - erhalten Sie über den Baufachhandel bzw. über **KRASO.de**. Verwenden Sie nur original **KRASO®** Produkte!
- Zur Installation der Gassparte siehe nachfolgende Abschnitte des jeweiligen Montagesets der Verdreh- und Ausreißsicherung.

# Teil 4

## Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung Schuck Gashauseinführung DN 25

### 17. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage des Montagesets der Verdreh- und Ausreißsicherung Schuck Gashauseinführung DN 25 sollte nur durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Die jeweiligen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, VDE-Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!
- Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit des Montagesets und prüfen Sie alle Einzelteile auf Transportschäden, Beschädigungen und Verunreinigungen. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Die Montage der Verdreh- und Ausreißsicherung darf nur nach vollständiger Montage des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** erfolgen wie in Teil 1 dieser Anleitung beschrieben. Bei einer Verlängerung muss das Verlängerungsset vor der Montage vollständig montiert sein wie in Teil 2 dieser Anleitung beschrieben.

### 18. Produktbeschreibung (s. Abbildung 18.1)

Das Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Schuck Gashauseinführung DN 25 ist Bestandteil des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** und dient zur gas- und druckwasserdichten Einführung von Gasleitungen bei unterkellerten Gebäuden. Das Montageset darf nur zusammen mit dem **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** verwendet werden.

Die vorliegende Montageanleitung bezieht sich exemplarisch auf das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** ohne eine außenseitige Verlängerung. Die hier beschriebenen Montageschritte sind auf die Montage mit dem mitgelieferten Verlängerungsset mit dem Adapterrohr DN 90 übertragbar.




Abbildung 18.1: Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung Schuck Gashauseinführung DN 25

## 19. Werkzeug

Für eine einfache und komfortable Montage des Installationssets wird folgendes Werkzeug benötigt:

- Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseinsatz TX 40 (Torx)
- Cuttermesser

## 20. Montage Verdreh- und Ausreißsicherung

### 20.1 Einführung der Gasleitung

- Außenseitig die Schutzkappe des Mantelrohrs abnehmen.
- Ermitteln Sie den Durchmesser der Gasleitung. Entfernen Sie entsprechend den Blindstopfen des Gasabschlusstopfens und passen Sie dessen Öffnung mithilfe der Scheibentechnik dem Durchmesser der Gasleitung an.
- Führen Sie die Gasleitung von außen durch die Öffnung des Gasabschlusstopfens und durch das Mantelrohr bis ins Gebäudeinnere. Schieben Sie den Gasabschlusstopfen bündig bis in die Öffnung des Mantelrohrs (s. Abbildung 20.1).




Abbildung 20.1: Einführung der Gasleitung mit Gasabschlusstopfen

## 20.2 Installation

- Für eine ordnungsgemäße Installation der Gasleitung muss das unter Abschnitt 18 beschriebene Montageset an der Gashauseinführung Schuck DN 25 wie in der folgenden Abbildung dargestellt angebracht werden (s. Abbildung 20.2):




Abbildung 20.2: Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Schuck Gashauseinführung DN 25

- Sicherungsflasche mit Schraubausparung von unten nach oben über die Gashauseinführung Schuck DN 25 bis zum Kugelhahn schieben (s. Abbildung 20.3).




Abbildung 20.3: Positionierung der Sicherungsflasche

- Einen Teil des 8-Kant-Einsatzes Schuck auf das obere Grobgewinde und die Stege der Gashauseinführung DN 25 stecken, so dass das Grobgewinde und der Steg des 8-Kant-Einsatzes bündig miteinander abschließen.
- Nun den zweiten Teil des 8-Kant-Einsatzes Schuck aufstecken, so dass die Unterseite des 8-Kant-Einsatzes bündig mit dem Steg der Gashauseinführung ist (s. Abbildung 20.4).




Abbildung 20.4: Positionierung des 2-teiligen 8-Kant-Einsatzes

- Die Sicherungsglasche bis zum Anschlag über den 8-Kant-Einsatz schieben (s. Abbildung 20.5).




Abbildung 20.5: Sicherungsglasche über 8-Kant-Einsatz schieben

- Das Primär-Dichtelement über die Gashauseinführung Schuck DN 25 bis an den 8-Kant-Einsatz schieben (s. Abbildung 20.6).
- Das Sekundär-Dichtelement mit der angefasten Seite nach unten/zur Bodenplatte weisend über die Gashauseinführung Schuck DN 25 bis zur Sicke schieben (s. Abbildung 20.6).
- Das Sekundär-Dichtelement mit dem mitgeliefertem Gleitmittel vollständig einschmieren (s. Abbildung 20.6).




Abbildung 20.6: Positionierung Primär- und Sekundär-Dichtelement, Sekundär-Dichtelement mit Gleitmittel einschmieren

- Nun kann die Gasleitung mit der Gashauseinführung Schuck DN 25 verschweißt werden. Beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers!
- Die Gashauseinführung Schuck DN 25 in die entsprechende Öffnung des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** führen und so ausrichten, dass sich die Schraublöcher an der Sicherungslasche und die Kernlöcher am Estrichaufsatz decken. Drehen Sie die Schneidschrauben mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseleinsatz TX 40 (Torx) gleichmäßig in die Kernlöcher.

## 21. Nachträgliche Installation

- Zur nachträglichen Installation der Gasleitung lösen Sie die Schneidschrauben des **KRASO® BKP Dichteinsatzes - Blind** mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseleinsatz TX 40 (Torx) und entnehmen Sie diesen.
- Gehen Sie anschließend wie in **Teil 4** dieser Montageanleitung beschrieben vor.
- Das entsprechende Montageset erhalten Sie über den Baufachhandel bzw. über **KRASO.de**. Verwenden Sie nur original **KRASO®** Produkte!

# Teil 5

## Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung RMA Gashauseinführung DN 25

### 22. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage des Montagesets der Verdreh- und Ausreißsicherung RMA Gashauseinführung DN 25 sollte nur durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Die jeweiligen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, VDE-Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!
- Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit des Montagesets und prüfen Sie alle Einzelteile auf Transportschäden, Beschädigungen und Verunreinigungen. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Die Montage der Verdreh- und Ausreißsicherung darf nur nach vollständiger Montage des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** erfolgen wie in Teil 1 dieser Anleitung beschrieben. Bei einer Verlängerung muss das Verlängerungsset vor der Montage vollständig montiert sein wie in Teil 2 dieser Anleitung beschrieben.

### 23. Produktbeschreibung (s. Abbildung 23.1)

Das Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für RMA Gashauseinführung DN 25 ist Bestandteil des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** und dient zur gas- und druckwasserdichten Einführung von Gasleitungen bei unterkellerten Gebäuden. Das Montageset darf nur zusammen mit dem **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** verwendet werden.

Die vorliegende Montageanleitung bezieht sich exemplarisch auf das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand** ohne eine außenseitige Verlängerung. Die hier beschriebenen Montageschritte sind auf die Montage mit dem mitgelieferten Verlängerungsset mit dem Adapterrohr DN 90 übertragbar.




Abbildung 23.1: Lieferumfang

## 24. Werkzeug

Für eine einfache und komfortable Montage des Installationssets wird folgendes Werkzeug benötigt:

- Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseinsatz TX 40 (Torx)
- Cuttermesser

# 25. Montage Verdreh- und Ausreißsicherung

## 25.1 Einführung der Gasleitung

- Außenseitig die Schutzkappe des Mantelrohrs abnehmen.
- Ermitteln Sie den Durchmesser der Gasleitung. Entfernen Sie entsprechend den Blindstopfen des Gasabschlusstopfens und passen Sie dessen Öffnung mithilfe der Scheibentechnik dem Durchmesser der Gasleitung an.
- Führen Sie die Gasleitung von außen durch die Öffnung des Gasabschlusstopfens und durch das Mantelrohr bis ins Gebäudeinnere. Schieben Sie den Gasabschlusstopfen bündig bis in die Öffnung des Mantelrohrs (s. Abbildung 25.1).




Abbildung 25.1: Einführung der Gasleitung mit Gasabschlusstopfen

## 25.2 Installation - starre Ausführung

- Für eine ordnungsgemäße Installation der Gasleitung muss das unter Abschnitt 22 beschriebene Montageset an der Gashauseinführung RMA DN 25 (starre Ausführung) wie in der folgenden Abbildung dargestellt angebracht werden (s. Abbildung 25.2):




Abbildung 25.2: Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für RMA Gashauseinführung DN 25 (starre Ausführung)

- Gelbe Schutzkappe nach oben schieben (s. Abbildung 25.3).




Abbildung 25.3: RMA Gashauseinführung DN 25 (starre Ausführung), gelbe Schutzkappe

- Jeweils einen Teil des Verkrallrings in die dafür vorgesehene innenliegende Nut des 2-teiligen Klemmrings einlegen (2x) (s. Abbildung 25.4).




Abbildung 25.4: Verkrallring, 2-teiliger Klemmring

- Anschließend beide Teile des Klemmrings mit den eingelegten Verkrallringen um die Gashauseinführung legen, so dass der Verkrallring in die Nut der Gashauseinführung findet (s. Abbildung 25.5).




Abbildung 25.5: Positionierung 2-teiliger Klemmring

- Nun den Klemmring mit den beiliegenden Schneidschrauben (6 mm) mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund TX 30 (Torx) verschrauben (s. Abbildung 25.6).




Abbildung 25.6: Klemmring verschrauben

- Anschließend das Primär-Dichtelement über die Gashauseinführung bis an die Unterkante des Klemmrings schieben. Danach das Sekundär-Dichtelement ebenfalls über die Gashauseinführung schieben. Der Abstand zwischen Oberkante des Primär-Dichtelements und Unterkante des Sekundär-Dichtelements muss weniger als 220 mm betragen (s. Abbildung 25.7).
- Das Sekundär-Dichtelement mit dem mitgeliefertem Gleitmittel vollständig einschmieren (s. Abbildung 25.7).




Abbildung 25.7: Positionierung Primär- und Sekundär-Dichtelement, Sekundär-Dichtelement mit Gleitmittel einschmieren

## 25.3 Installation - flexible Ausführung

- Für eine ordnungsgemäße Installation der Gasleitung muss das unter Abschnitt 23 beschriebene Montageset an der Gashauseinführung RMA DN 25 (flexible Ausführung) wie in der folgenden Abbildung dargestellt angebracht werden (s. Abbildung 25.8):




Abbildung 25.8: Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für RMA Gashauseinführung DN 25 (flexible Ausführung)

- Begrenzungsring über Gashauseinführung soweit wie möglich nach oben schieben (s. Abbildung 25.9).




Abbildung 25.9: Positionierung Begrenzungsring

- Jeweils einen Teil des Verkrallrings in die dafür vorgesehene innenliegende Nut des Klemmrings einlegen (2x) (s. Abbildung 25.10).




Abbildung 25.10: Verkrallring, 2-teiliger Klemmring

- Anschließend beide Teile des Klemmrings mit den eingelegten Verkrallringen unterhalb des Begrenzungsringes um die Gashauseinführung legen (s. Abbildung 25.11).




Abbildung 25.11: Positionierung 2-teiliger Klemmring

- Nun den Klemmring mit den beiliegenden Schneidschrauben (6 mm) mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund TX 30 (Torx) verschrauben, so dass der Klemmring fest unterhalb des Begrenzungsringes sitzt (s. Abbildung 25.12).




Abbildung 25.12: Klemmring verschrauben

- Anschließend das Primär-Dichtelement über die Gashauseinführung bis an die Unterkante des Klemmrings schieben. Danach das Sekundär-Dichtelement ebenfalls über die Gashauseinführung schieben. Der Abstand zwischen Oberkante des Primär-Dichtelements und Unterkante des Sekundär-Dichtelements muss weniger als 220 mm betragen (s. Abbildung 25.13).
- Das Sekundär-Dichtelement mit dem mitgeliefertem Gleitmittel vollständig einschmieren (s. Abbildung 25.13).




Abbildung 25.13: Positionierung Primär- und Sekundär-Dichtelement, Sekundär-Dichtelement mit Gleitmittel einschmieren

## 25.4. Installation/Anschluss an die Gasleitung - starre und flexible Ausführung

- Nun kann die Gasleitung mit der Gashauseinführung RMA DN 25 verschweißt werden. Beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers!
- Die Gashauseinführung RMA DN 25 in die entsprechende Öffnung des **KRASO® Bauherren-Komfortpakets - Wand** führen und so ausrichten, dass sich die Schraublöcher am Klemmring und die Kernlöcher am Innendichtelement decken. Drehen Sie die Schneidschrauben (8 mm) mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseinsatz TX 40 (Torx) gleichmäßig in die Kernlöcher.

## 26. Nachträgliche Installation

- Zur nachträglichen Installation der Gasleitung lösen Sie die Schneidschrauben des **KRASO® BKP Dichteinsatzes - Blind** - mit einem Steckschlüssel mit Innensechsrund Steckschlüsseinsatz TX 40 (Torx) und entnehmen Sie diesen.
- Gehen Sie anschließend wie in **Teil 5** beschrieben vor.
- Das entsprechende Montageset erhalten Sie über den Baufachhandel bzw. über [www.KRASO.de](http://www.KRASO.de). Verwenden Sie nur original **KRASO®** Produkte!





## KRASO GmbH & Co. KG

Baumannweg 1 | 46414 Rhede

T +49 (0)28 72 - 95 35-0

F +49 (0)28 72 - 95 35-35

info@kraso.de | **KRASO.de**