


- de MONTAGEANLEITUNG
- en MOUNTING INSTRUCTIONS
- fr INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- it ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- es INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- nl MONTAGEHANDLEIDING




Amatris G2

10147675 / VII 19



Amatris G2...ET
Amatris G2...ETDD



TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.de
www.trilux.com

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig alle Hinweise und Montageschritte. Bewahren Sie die Anleitung für Wartungs- oder Demontearbeiten auf.



Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.



WARNUNG - Gefahr eines elektrischen Schlages!

- Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.

Die Lichtquelle (LED-Modul) dieser Leuchte ist nicht ersetzbar.

- Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ersetzen Sie die gesamte Leuchte.
- LED-Modul: **Risikogruppe 1**
- Die Stromversorgung der Helligkeitssteuerung muss, sofern vorhanden, SELV Anforderungen genügen.



Schutz vor Überhitzung und Brandgefahr

- Decken Sie die Leuchte nicht mit Dämmmaterial ab.
- Keine Leitungen auf die Leuchten legen.

Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)

- Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Öffnen Sie die Neutralleiter-Trennklemme nur spannungsfrei und schließen Sie Neutralleiter-Trennklemme vor Wiedereinschalten.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur t_a der Leuchte darf nicht überschritten werden. Eine Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht ein Frühausfall der Leuchte.
- Legen Sie die Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1-10 V, DALI, etc.) 230 V netzspannungsfest (Basisisolierung) aus.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Bestimmt für Innenräume mit einer Umgebungstemperatur von: t_a 25 °C
- Schutzklasse: **II**
- Schutzart: **IP20**
- Die Leuchte ist geeignet zur direkten Befestigung auf normal entflamm-baren Befestigungsflächen.
- Die Leuchte ist **nicht** für Netzweiterleitung geeignet.



Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

- Sammeln und Entsorgen Sie Elektro- und Elektronik-Altgeräte am Ende ihrer Lebensdauer immer getrennt. Holen Sie sich im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben ein.
- Wichtige Informationen zur Energieeffizienz von TRILUX-Leuchten sowie zur Leuchtenwartung und -entsorgung finden Sie im Internet: www.trilux.com/eg245

For your own safety, read all instructions and mounting steps carefully. Keep the instructions for maintenance or disassembly work.



The electrical connection shall only be carried out by professional personnel trained and authorised for this purpose.



WARNING - risk of electric shock!

- Never work on the luminaire with voltage applied.

The light source (LED module) of this luminaire cannot be replaced.

- When the light source has reached the end of its service life, replace the entire luminaire.
- LED module: **risk group 1**
- Power supply for brightness control if existing must comply with SELV equipments.



Protection against overheating and fire hazard

- Do not cover the luminaire with insulating material.
- Do not place any cables on the luminaire.

Important information on electronic control gear units (ECG)

- A neutral conductor interruption in the three-phase circuit leads to overvoltage damage in the lighting system. Only open the neutral conductor isolating terminal in de-energized state, and close the neutral conductor isolating terminal before switching on again.
- Do not exceed the maximum permissible ambient temperature t_a of the luminaire. Exceeding this limit reduces the service life and in extreme cases there is a risk of premature failure of the luminaire.
- Lay out the connection cables for the control inputs of dimmable ECGs (1-10 V, DALI etc.) 230 V mains voltage-proof (basic insulation).



INTENDED USE

- Intended for indoor rooms with an ambient temperature of: t_a 25 °C
- Safety class: **II**
- Protection rating: **IP20**
- The light fitting is suitable for mounting on normally inflammable surfaces.
- The luminaire is **not** suited for further wiring.



Disposal of waste electrical and electronic equipment

- Always collect and dispose of old electrical and electronic equipment separately at the end of its service life. In case of doubt, seek information about environmentally-compliant waste disposal from your local district authority or special waste disposal companies.
- For important information on the energy efficiency of TRILUX luminaires and on maintaining and disposing of luminaires, see the internet at: www.trilux.com/ec245

Pour votre propre sécurité, lisez attentivement toutes les remarques et étapes de montage. Conservez ces instructions pour des travaux d'entretien ou de démontage.



Le raccordement électrique ne peut être effectué que par un personnel compétent, dûment formé et autorisé à effectuer de telles opérations.



AVERTISSEMENT : risque d'électrocution!

- Ne travaillez jamais sur un luminaire sous tension.

La source de lumière (module LED) de ce luminaire ne peut être remplacée.

- Lorsque la source de lumière a atteint la fin de sa durée de vie, remplacez tout le luminaire.
- Module LED : **groupe de risques 1**
- L'alimentation du réglage de la luminosité (si existant) doit satisfaire aux exigences d'une très basse tension de sécurité (SELV).



Protection contre la surchauffe et les risques d'incendie

- Ne recouvrez pas le luminaire de matériau isolant.
- Ne pas poser de fileries sur le luminaire.

Remarques importantes concernant les ballasts électroniques (EVG)

- Une interruption du conducteur neutre dans le circuit de courant triphasé entraîne des dommages de surtension dans l'installation d'éclairage. Ouvrez la borne de coupure du conducteur neutre lorsque l'installation est hors tension et fermez-la avant la remise sous tension.
- Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible t_a du luminaire. Un dépassement réduit la durée de vie et peut, au pire, entraîner une défaillance prématurée du luminaire.
- Dimensionnez les câbles d'alimentation pour les entrées de commande de ballasts électroniques dimmables (1 à 10 V, DALI, etc.) afin qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V (isolation de base).



UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

- Conçu pour des espaces intérieurs à la température ambiante de t_a 25 °C
- Classe électrique: **II**
- Indice de protection: **IP20**
- Le luminaire est étudié pour une fixation directe sur des surfaces standard (classement au feu standard).
- Le luminaire **n'est pas** conçu pour les câblages supplémentaires.



Élimination de DEEE

- À la fin de leur durée de vie, collectez et éliminez toujours les DEEE de manière sélective. Si vous avez des doutes sur une élimination sans danger pour l'environnement, demandez auprès des autorités locales ou d'entreprises de valorisation.
- Vous avez la possibilité de consulter des informations importantes concernant l'efficacité énergétique des luminaires TRILUX ainsi que l'entretien et l'élimination des luminaires sur le site Internet: www.trilux.com/ec245

Per la propria sicurezza, leggere con attenzione tutti gli avvisi e le descrizioni delle varie tappe della procedura di montaggio. Conservare le istruzioni per poterle consultare al momento di eseguire lavori di manutenzione e smontaggio.



L'allacciamento elettrico deve essere realizzato da personale specializzato a ciò addestrato e autorizzato.



AVVERTENZA - Pericolo di scarica elettrica!

- Mai lavorare sull'apparecchio in presenza di tensione.

La sorgente luminosa (modulo LED) di questo apparecchio non è sostituibile.

- Quando la sorgente luminosa è arrivata al termine della sua durata utile, sostituire l'intero apparecchio.
- Modulo LED: **gruppo di rischio 1**
- L'alimentazione elettrica del sistema di controllo della luminosità, nel caso che sia disponibile, deve soddisfare i requisiti SELV.



Protezione da surriscaldamento e pericolo di incendio

- Non coprire l'apparecchio con materiale isolante.
- Non poner los cables sobre la luminaria.

Avvisi importanti sui reattori elettronici

- Un'interruzione del conduttore di neutro nel circuito trifase provoca danni da sovratensioni nell'impianto di illuminazione. Aprire il morsetto di sezionamento del conduttore di neutro solo senza tensione e chiuderlo prima del reinserimento.
- La massima temperatura ambiente ammissibile (t_a) dell'apparecchio non deve essere oltrepassata. Questo ridurrebbe altrimenti la durata utile e, nel caso estremo, si rischierebbe un guasto precoce dell'apparecchio.
- Realizzare i cavi di allacciamento per ingressi di comando di reattori elettronici dimmerabili (1-10 V, DALI ecc.) in modo che presentino rigidità dielettrica con tensione di rete di 230 V (isolamento base)



IMPIEGO SECONDO DESTINAZIONE

- Destinato all'impiego in interni con una temperatura ambiente (t_a) di 25 °C
- Classe di isolamento: **II**
- Grado di protezione: **IP20**
- L'apparecchio è indicato per il passaggio diretto su superfici generalmente non infiammabili.
- L'apparecchio **non** è adatto per il cablaggio supplementare.



Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Alla fine del loro periodo di durata utile, raccogliere e smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sempre in modo differenziato. Nel dubbio, si raccomanda di chiedere informazioni su uno smaltimento conforme alla normativa ambientale presso le autorità municipali del posto o aziende specializzate nello smaltimento di rifiuti.
- Per informazioni importanti sull'efficienza energetica degli apparecchi TRILUX e sulla manutenzione e smaltimento di apparecchi si rimanda: www.trilux.com/ec245

Para su propia seguridad, lea cuidadosamente todos los avisos y pasos de montaje. Guarde las instrucciones para los trabajos de mantenimiento y desmontaje.



La conexión eléctrica debe ser realizada exclusivamente por personal especializado que ha sido formado y autorizado para este fin.



ADVERTENCIA - ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- Nunca realice trabajos en la luminaria si esta tiene tensión.

La fuente de luz (módulo LED) de esta luminaria no puede sustituirse.

- Al final de la vida útil de la fuente de luz, usted debe sustituir toda la luminaria.
- Módulo LED: **grupo de riesgo 1**
- La alimentación eléctrica del mando de luminosidad, si existe, debe cumplir con los requisitos SELV.



Protección contra sobrecalentamiento y riesgo de incendio

- No cubra la luminaria con material aislante.
- No poner los cables sobre la luminaria.

Avisos importantes en lo referente a los balastos electrónicos (EVGs)

- Una interrupción del conductor neutro en el circuito de corriente trifásica provoca daños por sobretensión en la instalación de iluminación. Solamente abra el borne desconector del conductor neutro cuando este esté desconectado de la tensión y cierre el borne desconector del conductor neutro antes de la reconexión.
- No debe sobrepasarse la temperatura ambiente máxima admitida t_a de la luminaria. Al sobrepasarla, la vida útil se reduce y, en un caso extremo, puede provocarse un fallo prematuro de la luminaria.
- Los cables de conexión para las entradas de control de los balastos electrónicos (EVGs) regulables (1-10 V, DALI, etc.) 230 V deben ser resistentes a la tensión de red (aislamiento básico).



USO CONFORME

- Destinado para espacios interiores con una temperatura ambiente: t_a de 25 °C
- Clase de protección: II
- Grado de protección: IP20
- Las luminarias son aptas para ser montados en superficies habitualmente inflamables.
- La luminaria **no** es apta para cableado suplementario.



Eliminación de dispositivos eléctricos y electrónicos antiguos

- Recoja y elimine los dispositivos eléctricos y electrónicos antiguos siempre por separado al final de su vida útil. En caso de duda, consulte las autoridades comunales o las empresas especializadas en eliminación de residuos para tener información sobre la eliminación respetuosa con el medio ambiente.

- En www.trilux.com/ec245 encontrará información importante sobre la eficiencia energética de las luminarias de TRILUX y sobre su mantenimiento y eliminación.

Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat u alle opmerkingen en montageschappen zorgvuldig leest. Bewaar de handleiding voor latere onderhouds- of demontagewerkzaamheden.



De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door vakkundig personeel, dat hiervoor opgeleid en bevoegd is.



WAARSCHUWING - Gevaar voor een elektrische schok!

- Werk nooit aan de armatuur terwijl deze onder spanning staat.

De lichtbron (LED-module) van deze armatuur kan niet vervangen worden.

- Als de lichtbron het einde van haar levensduur bereikt heeft, dient de hele armatuur vervangen te worden.
- LED-module: **risicogroep I**
- De voeding van de eventuele lichtsterkteregeling moet voldoen aan de eisen van SELV.



Beveiliging tegen oververhitting en brandgevaar

- Bedek de armatuur niet met isolatiemateriaal.
- Geen kabels op de armaturen leggen.

Belangrijke aanwijzingen voor elektronische voorschakelapparaten (EVSA)

- Een onderbreking van de nulleider in de draaistroomkring veroorzaakt schade door overspanning in de verlichtingsinstallatie. Open de nulleider-nulklem alleen als de kring spanningsvrij is en sluit de nulleider-nulklem alvorens de spanning weer in te schakelen.
- De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a) van de armatuur mag niet overschreden worden. Overschrijding van de maximumtemperatuur kan de levensduur van de armatuur verkorten en in extreme gevallen zelfs leiden tot vroegtijdige uitval.
- Leg aansluitleidingen voor de stuurgangen van de dimbare EVSA (1...10 V, DALI enz.) 230 V die geschikt zijn voor de netspanning (basisisolatie).



BEDOELD GEBRUIK

- Bedoeld voor binnengebruik bij een omgevingstemperatuur van: t_a 25 °C
- Beschermingsklasse: II
- Beschermklasse: IP20
- Het armatuur is geschikt voor directe bevestiging op normaal ontvlambare bevestigingsvlakken.
- De armatuur is **niet** geschikt voor verdere bedrading.



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten verwijderen




- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten altijd gescheiden van het andere afval worden bewaard en afgevoerd. Vraag in geval van twijfel aan de plaatselijke bevoegde openbare dienst of een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf hoe u deze apparaten afdankt met respect voor het milieu.

- Belangrijke informatie over de energie-efficiëntie van TRILUX-armaturen evenals informatie over onderhoud en afvoer van armaturen vindt u terug op het internet: www.trilux.com/ec245



AMATRIS

Typ	≈ kg
Amatris G2 C04...ET	0,4
Amatris G2 C04...ETDD	0,4






- Ⓓ Leuchtensicherung (optional)
- Ⓔ Fixing of the luminaire (optional)
- Ⓕ Fixation du luminaire (optionnels)
- Ⓖ Fissaggio dell'apparecchio (opzionali)
- Ⓗ Fijación de la luminaria (opcionales)
- Ⓝ Armatuurzekering (toebehoren)




AMATRIS

Typ	≈ kg
Amatris G2 C07...ET	0,7
Amatris G2 C07...ETDD	0,7




- Ⓓ Leuchtensicherung (optional)
- Ⓔ Fixing of the luminaire (optional)
- Ⓕ Fixation du luminaire (optionnels)
- Ⓖ Fissaggio dell'apparecchio (opzionali)
- Ⓗ Fijación de la luminaria (opcionales)
- Ⓝ Armatuurzekering (toebehoren)





- de Sicherheitsabstände
- en Safety clearances
- fr Distances de sécurité
- it Distanze di sicurezza
- es Distancias de seguridad
- nl Veiligheidsafstanden




- de Reinigen Sie die Kunststoffteile mit leichter Seifenlösung, anschließend mit einem Antistatikum* behandeln.
- en Clean the plastic parts with light soapy solution, then treat with static inhibitor*.
- fr Nettoyer les pièces en plastique avec une solution légèrement savonneuse, puis les traiter avec un produit antistatique*.
- it Pulire le parti in plastica sintetico con una leggera soluzione detergente, poi trattare con un antistatico*.
- es Utilice ua solución jabonosa poco concentrada para limpiar las partes de plástico y, a continuación, trátelos con antiestático*.
- nl Reinigen de kunststof onderdelen met lichte zeepoplossing, vervolgens met antistatisch middel* behandelen.

* z.B., e.g., p.ex., ad es., por ej.
 PLEXIKLAR von Fa. Heinrich A. Anton, Süderstr.159 A, 20537 Hamburg



1


- de Elektrischer Anschluss
- en Electrical connection
- fr Raccordement électrique
- it Allacciamento elettrico
- es Conexión eléctrica
- nl Elektrische aansluiting






2

... ETDD



3

- de Montage
- en Mounting
- fr Montage
- it Montaggio
- es Montaje
- nl Montage







AMATRIS




- de Demontage
- en Disassembly
- fr Démontage
- it Smontaggio
- es Desmontaje
- nl Demontage



- de Bei Demontage die Position der Federn beachten, **Achtung-Klemmgefahr!**
- en Observe the position of the springs when disassembling, **note, risk of trapping!**
- fr Lors du démontage, respecter la position des ressorts, **attention, risque de pincement!**
- it Durante la fase di smontaggio fare attenzione alla posizione delle molle, **attenzione: pericolo di incastro!**
- es Durante el desmontaje, preste atención a la posición de los muelles: **¡Atención! ¡Peligro de atrapamiento!**
- nl De positie van de veren in acht nemen bij de demontage, **opgelet – knelgevaar!**



Type	TOC
ZLTA 325 SKII	65 350 00
ZLTA 525 SKII	65 351 00




- de Zubehör elektrischer Anschluss
- en Accessory electrical connection
- fr Accessoires de raccordement électrique
- it Accessori allacciamento elettrico
- es Accesorios para la conexión eléctrica
- nl Toebehoren elektrische aansluiting


- de Zubehör
- en Accessory
- fr Accessoires
- it Accessori
- es Accesorios
- nl Toebehoren

AMATRIS


Type	TOC
Amatrís C04 AI-PC	60 472 00
Amatrís C07 AI-PC	68 574 00



Type	TOC
Amatrís C04 RK-PC	60 473 00
Amatrís C07 RK-PC	68 575 00



Type	TOC
Amatrís C04 DR-PC	60 474 00
Amatrís C07 DR-PC	68 576 00





TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.de
www.trilux.com